

Skapa 15-20mm djup inskärning där vägg möter golv i 45 graders vinkel snett neråt till skärredskapens tjocklek i alla väggar (för förstärkt penetrering för hörn och kanter). Ytan skall vara ren och fri från partiklar, färg, salt, asfalt eller något annat externt kemiskt ämne som kan hindra fuktspärren att få fäste och effektivt penetrera materialet. Större hål och ojämnheter bör repareras innan (använd MBP som tillsats & primer se MBP anvisningar). Ytan bör fuktas 24h före applicering, och helst innan applicering speciellt i varmt/blåsigt klimat. Lättast är att börja med inskärningar därefter vägg samt avsluta med golv mot utgång för att ha fri väg att gå på under behandlingen. Minsta temperatur får inte understiga 5 Celsius vid applicering utomhus.

Blandning

MBP Primer: 1 liter MBP blandat med 1 liter rent vatten 1:1.
Tillsätt 1 liter vatten för varje 1 liter MBP. Åtgång: 1 liter blandad MBP tillräcker upp till ca 15-25 kvm beroende på substans.

Vägg

1. Fukta ytan då EcoZmart fuktspärr reagerar direkt med fukt.

2. Applicera MBP som primer på den ytan där behandling skall påbörjas. Invänta ca 10-15 min (max 30 min) tills MBP blir klabbig (blandad MBP bör ej torka på applicerad yta). Lättast är att behandla ett område/segment i taget. Blanda endast EcoZmart vattentätningssystem till enbart den mängd som kan appliceras inom 30 min efter blandning (återanvänd ej lösningen efter max brukstid).

3. Senast efter 30 min efter applicerad MBP som primer (klimatberoende):

Putsspruta (minst 6 bar/90psi): vid användning av putsspruta räcker det med 1 applicering om en tjocklek på ca 5mm kan uppnås. Var noggrann med att säkerställa att den totala tjockleken av applicerad fuktspärr motsvarar ca 5mm i alla ytor.

Manuell applicering: ett lager fuktspärr 2-3mm tjockt skall appliceras först. Det går bra att använda samma redskap som används vid applicering av puts såsom murslev. 4-5h senare skall ett andra lager ca 2-3mm tjock appliceras helst i motsatt rörelseriktning än första applikationen (horisontell eller vertikal rörelse). Om fuktspärren skall vara synlig kan den sista applikationen avslutas med att ytan jämnas med putsredskap för en fin finish. (möjligt att uppnå full behandling med ett skikt 5 mm tjockt vid endast en applicering men rekommenderas ej)

(OBS: max 24h får passera mellan 2 manuella applikationer. Om första skiktet har torkat skall applicering av det andra skiktet påbörjas från steg 1. Alltså skall MBP återigen appliceras på ytan innan applicering av andra skiktet. I varma, blåsiga samt torra klimat rekommenderas att påbörja andra applikationen från steg 1 om mer än 12h har passerat).

Golv

Samma procedur som väggapplicering steg 1-3. Skillnaden är enbart tidsmässigt och berör enbart manuell applicering då golvbehandling är möjligt i enbart en omgång för att uppnå skikt-tjocklek på 5mm. Uppdelning av behandlingen i två omgångar är ej nödvändigt pga gravitation.

Fuktspärr: blanda 5 liter vatten, 1 liter MBP med en hel 25kg hink 1-2min, tillsätt massan lite i taget och mer vatten vid behov. Målet är att uppnå en slät, klumpfri "gräddel liknande" konsistens som kan putsas.

Åtgång: 25kg räcker till 6 kvm med 5mm tjocklek beroende på materialets porösitet.

För detaljerad information, kunskap, anvisningar, garantivillkor samt säkerhetsdatablad vänligen besök

www.EcoZmart.com

eller

Skanna denna kod



Golvkanter & Hörn

Samma som väggapplicering steg 1-3. Enda skillnaden är att det går att applicera inskärningarna i en omgång. Tryck in så mycket materia som möjligtvis täcker hela inskärningen för att skapa en jämn yta med vägg/golv. När materialet applicerats in i inskärningen skall det försäkras att det verkligen trängts in i djupet för att garantera en totalspärr. (vänligen besök www.EcoZmart.com eller skanna QR koden för mer information)

Eftervård

Se till att det finns bra ventilation där fuktspärren har applicerats för att motverka kondensation. Systemet trivs bäst i fuktiga förhållanden, behandlad yta bör lätt fuktas dagligen i 3 dagar efter behandling för bästa resultat speciellt vid blåsiga väderförhållanden eller temperaturer över 25 grader Celsius. Behandlad yta kan målas med vattenbaserad färg efter 24 timmar. Vinyl och oljebaserade färger kan appliceras efter 6 månader. Puts och betong kan appliceras ovanpå den behandlade ytan efter 5 timmar om MBP används som tillsatsmedel i puts/betong massan. Utan MBP är väntetiden 72 timmar (MBP måste användas som primer).

Fördelen med MBP som tillsats: det nya materialet blir bl.a. ytterligare fuktavvisande, motverkar sprickbildning då draghållfastheten ökar markant och tål därmed mindre tjockleksåren vid fabrikatet rekommenderas. (se MBP fördelar)

Säkerhetsanvisningar

Hantering: Använd lämpliga handskar och ögon-/ansiktsskydd. Använd endast i väl ventilerade utrymmen. Andas inte in damm från produkten. Damm irriterar andningsorganen och kan orsaka hosta och andningssvårigheter. Kan orsaka kemiska brännskador i mun, matstrupen och mage. Risk för ögonskada. Kän vara irriterande för andningsorganen och huden. Undvik kontakt med ögon och hud. (ÅTGÄRDER FÖR GIFTNING) HUDKONTAKT: Produkten innehåller en liten mängd sensibiliserande ämne som kan framkalla en allergisk reaktion hos känsliga personer efter upprepade kontakter. Kan orsaka allergisk kontaktdermatit. Vid hudkontakt och symptom skölj med mycket vatten och tvål. ÖGONKONTAKT: Risk för allvariga ögonskador. Kan orsaka kemiska ögonbrännskador. Skölj omedelbart med mycket vatten och uppsök läkarvård. FÖRTÄRING: Skölj munnen noggrant. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarvård omedelbart. INHALATION: Ta genast bort den skadade från exponeringskällan. Förflytta dig till frisk luft och håll dig vilad. Sök läkarvård.

